

# BMC RSM01 ステム取付方法

18年式BMC完成車及びフレームセットの一部に付属されている

BMCオリジナルステム RSM01 は「No-gap」タイプになります。

正しく取り付けられた場合、上から見ると、ステムボディーと

フェイスプレートの間に隙間がありません。

付属しているステムは No-gap であるかどうかの判別方法

1. 18年式以降の完成車及びモジュール  
(フレームセット)に付属しているRSM01と  
記してある、四角ボディーのステムには  
No-gap フェイスプレートを使用しています。



2. 17年式以前の完成車に付属している  
RSM01と記してある、丸いボディーの  
ステムは、上下に隙間のある通常の  
タイプです。



RSM01 No-gap ステムの正しい取り付け方法

1. ハンドルのクランプ面にフリクションペストを  
塗ります。(カーボンハンドルのみです。アルミ  
ハンドルはフリクションペストが不要です。)
2. フェイスプレートボルトにグリスを塗り、上ボルト  
2本でフェイスプレートを取り付けます。  
フェイスプレートがステムに軽く接触するように、  
ボルトを仮止めします。
3. 下ボルト2本を取り付けます。X字に最大  
6Nmまで締めます。



※ ハンドルのメーカー指定の締め付けトルクを  
守ってください。